



PIN A von DS2450 erhält V-Out von MP3V5050.
 V-Out wird im PC in mWS umgerechnet.
 PIN B und C von DS2450 werden als Signaleingänge (Schwimmerschalter mit Reedkontakt) genutzt.
 Bei Benutzung eines 5V-Sensors entfallen D3-D5 (Brücke).

AUTHOR: Karl M. Weckler <news4kmw@web.de>

TITLE: Füllstandsmesser H2O 090308

Purpose:

1-Wire Füllstandsmesser mit Freescale MP3V5050 und DS2450

REV:

Date: 08.03.2009 22:01:50

Sheet: 1/1